

# Bandas de Frecuencias para TV en UHF

Tipo de Banda	Número de canal	Banda de Frecuencia (MHz)	Tipo de Banda	Número de canal	Banda de Frecuencia (MHz)	Tipo de Banda	Número de canal	Banda de Frecuencia (MHz)
UHF	14	470-476	UHF	33	584-590	UHF	52	698-704
UHF	15	476-482	UHF	34	590-596	UHF	53	704-710
UHF	16	482-488	UHF	35	596-602	UHF	54	710-716
UHF	17	488-494	UHF	36	602-608	UHF	55	716-722
UHF	18	494-500	UHF	37	608-614	UHF	56	722-728
UHF	19	500-506	UHF	38	614-620	UHF	57	728-734
UHF	20	506-512	UHF	39	620-626	UHF	58	734-740
UHF	21	512-518	UHF	40	626-632	UHF	59	740-746
UHF	22	518-524	UHF	41	632-638	UHF	60	746-752
UHF	23	524-530	UHF	42	638-644	UHF	61	752-758
UHF	24	530-536	UHF	43	644-650	UHF	62	758-764
UHF	25	536-542	UHF	44	650-656	UHF	63	764-770
UHF	26	542-548	UHF	45	656-662	UHF	64	770-776
UHF	27	548-554	UHF	46	662-668	UHF	65	776-782
UHF	28	554-560	UHF	47	668-674	UHF	66	782-788
UHF	29	560-566	UHF	48	674-680	UHF	67	788-794
UHF	30	566-572	UHF	49	680-686	UHF	68	794-800
UHF	31	572-578	UHF	50	686-692	UHF	69	800-806
UHF	32	578-584	UHF	51	692-698			

Canal Frecuencia

Handy

1 462.5625  
 2 462.5875  
 3 462.6125  
 4 462.6375  
 5 462.6625  
 6 462.6875  
 7 462.7125  
 8 467.5625  
 9 467.5875  
 10 467.6125  
 11 467.6375  
 12 467.6625  
 13 467.6875  
 14 467.7125  
 15 462.5500  
 16 462.5650  
 17 462.6000  
 18 462.6250  
 19 462.6500  
 20 462.6750  
 21 462.7000  
 22 462.7250